測定、読みとり
1使 lllする、フイル′、′よ度をセントします
2フアイングーをのぞき、サークルラインを
破・り1体の11定したい‖;分に向 (す、スイッチ
ボタンを川します。(ビューファイングーが
セットさオlている状態でも受た部は自由に
卜I中 ′:します,)
3スインチボタンを押すとシャンタ1■ 1111‖ヽ
力'神々
′
りf本 σ)Iり |るさ|二 Lさじて回中云します。
スインチボタンを離しますとシャンク速度
ll盛が同定します。
4そのときのシャンタ速度 ‖盛と絞り‖喘の
判1合せがitt Ili,II11となります。
〔注意〕
フイル′、tlは感たの範囲、
´
,まり1たもり|るい
部分から11も ‖キい劇;分まで0)ノ〔」;レゞてきる範
"J(フ
イル′、のラチチュード)があります
従って被
′
与:体のlり lるさがフイル′、o)ラチチュー
ドを越えた場/iに 1よ、その‖j分 |まフイル′、Lに
lliり也さえヽません ¬k白勺|ニモノクロフイルノ、て'
はその範llllが 128:1(7EV差)、ヵラーの場合
4:1(2EV 4)とされています。
この様な測定を行う場合、ビューフアイングー
を,tllけると各‖;を Jilllに泄1定ぜき1更利です
たず表IjLしたい最り|‖ ;を 11定し、シャンク111セ
|1盛 σ)EV iliを `洗み、'人に11‖ キ吉卜をおutし、Evlィ| の■を求めて人llレ 'できるlull内にあることを
llli:i=し、その被写体のレ,出をik定します
商品部 ●〒1,(1く 11,れ桁 |:|12 16 2003“ 5 1251 Ⅲll
大阪営業所 ●〒541'(k∴ 彙14■ 2 25 1:Ji t´
`■
t i 06 251 1621
名古屋営業所 ●〒4∞ 名I〕 暉市中 |た ■3 5 13 セ11 0522621111
福岡営業所 ●〒812ヽ国市
"'|,■
LI日11 20 ,■ ■|: 09228119`7
lt幌営業所 ●Tu∞ Iし ,t市贅
`輌
i後 ¬1 1 ■|lt: 011221870‐
仙台営業Br..¬
“
側i,I IV・ HJ 1 4 30 11∵ t 0222η 0725
広島営業所 ●〒7∞ 11:市 111太「 町3 7 3 itク |, 0822160481
,― ビスセンター0〒101 彙i`「 r itHll、 L‖lH2 5 7掛 H llり tL t oo 2618∞
`
齢彗コパ JL
i墾悦 "・r7 本社 ●〒177 1t i mi 4‖ りく klヽ 「 |‖15S03 9222151
サ_111・ 〒1621t,11,新 11L :1日置:3 80326'7211
ビューファインダー説明書
model L 448用

ビ
ュ
ー
ファイ
ン
グ
ー
は
カ
メ
ラ位
置、又
は接
近
し
て
被
写
体
の
反
射
光(輝
度)を
測
定
す
るとき
に
使
用
し
ま
す。受
光
角
は10° (サ
ー
クル
ラ
イ
ン)で
実
際
に11定
し
て
い
る部
分
を、日
で
確
認
す
る
こ
とが
で
き、正
確
に露
出
測
定
が
行
え
ま
す。
ポ
ートレ
ート、風
景
の
ほ
か、特
に
ネ
オ
ン
の
よ
うに
発
光
して
ぃ
る
被
写
体、ウ
イ
ンドの
中
の
品
物、
室
内
か
ら屋
外
の
風
景、舞
台撮
影
等
の
露
出
の
測
定
に
威
力
を
発揮
し
ま
す。
仕
様
●
測
定
方
式
…
反
射
光
式
●
測
定
範
囲 EVO～ EV21(ASAloo)
●
受
光
角
…
10° (サ
ー
ク
ル
ラ
イ
ン)
●
受
光
音トオフレ
カル
ファイ
ンダ
ー
倍
率055倍
●
サ
イ
ズ、重 1 40g、 62mm× 50mm× 32mm
ア
タ
ッ
チ
メ
ントの
取
付
け
lIR切
換リン
グ
の
セット
IR(入。反射)L71換リン
グ
を[1転
さ
せ
てIR(入・
反射)標
示
マ
ー
ク
にR(反
射)標
示
マ
ー
ク
を
合
せ
ま
す。
2受
光
部
の
交換
光
球
な
ど
を
反
時
計
方
向
に
ま
わ
し
て
は
ず
し、ビ
ュ
ー
ファイ
ン
グ
ー
凸
部と回
転受
光
部
の
赤
点
を
合
せ、時
計
方
向
に
回
転
さ
せ
て
締
め
つ
け
ま
す。