アフタ ー サ ー

ビス
について

弊
社
の
製
品
に
は
一
定
期
間
内
の
無
料
修
理
を
お

引
受
け
す
る

保
証
書
か
添
付
さ

れ
る
こ
と

に
な
っ
て

おりま

す
の

で、記

載
事
項
を
お
確
か
め

のうえ

販

売
店

よりお

受

取りくだ

さ
い

な
お
保
証
書
の
再
発
行
は
致
し
ま

せ
ん
の

で、取

扱

説
明
書
と

併
せ
て
大
切
に
保
管
し

てくだ

さ
い

lⅢ‖|||,1111111111ち1111卜|に,1■ |||lili

tヽ仁

` 21キti 1111:お1(||| |ちIt｀‖|え,'こ1,名ノ,′itヽも',

l tlht i′ ′,kl象(11'上14/t',[

ビ|卜llか

■.)

(,´ =き
ヽヽ

3 Ⅲll1 1,t ilド||lll′ lfも
イリ111ち'1ヒ

・

, 'b」

場r、:′ li

t,t'ノ,= |,t,111 '),1」|い||」賣tl,「1カ

い´)(=J

41,tl‖‖

'|||∫
率
`|し

Fi■ 1111(tイ|■ |ヒ

′

, , 1 1 11:

|■ 11,I杵lJ l'11お

`||二
二ftl
暉1l tヽ
た

'

1補

修11111ヒ

出;|‖ |115'||||を‖々:二1,tr,Lfぉ, 11 [′・1カ .[4(111111 11土

弓111ヒt ilち」‖

を

お=けtた

しt1 41,占k11ln 111 1,IL

[(まり ||力|し卜て
も1=11 1青

ヒうJtt r、1,',|, t l

プ,I II 」′lj)ク

ー11おlrご1(‐:3ぃ

21ちJll l高ヒけ| 11l i l'LI I)Jk態'ヤ」業Jlt

わ「′、',

Jk'ど

′ ,tli t i[りl'ルb」り

`卜

,サル, , t ` ',f

l唱||ス

ニli 4)'11,買| 卜 t′ Jll● 14

1」)ク 11‖ |11:('lit,

(31つ|I Hl「|ヒ‖ |||

サl f t ilitJ′|ヽ力1 芝

■

二 l

ク

´

:')1也|ltll,',い

ナ′た4,tt,|, ',= 1′,り!Fl',卜

に

南ヒ千‖1サ|: |‖ J力

々ヽ

'l, |二

LI夕)′ l t i l′ 1,|: , ゝ | |[lil`JI(ヽ

市ヒt',´ l,」場rlルヽル,|, | |

11111占
占|:

フト仁L[li ttk「サ〕′ド´1 1ri 11■

′L',1ぢりl卜h"i力 ',|, | IJりr、二lt ´: .)]li′ il li lt fr,Iた|卜lt lit(り

■ l'中|||(r■ t

i]旨′L■ ',ヽヽり場r)|二|| 千キ|‖ j llitを1lL r)¬‖|‖

自4り 11南ヒ|11り1■ l_々Llr、.),,ソ|′〕| 、〔 ')1 1´′

を|`t rl・ JJ十

卜・11111´ L l 11:´.り 1ぢり 111■

ケ

カ
市
さ

ブ 'L」りrl′りヽ十,,「| ■=ユlγイJ(′:ltヽ

21ちllt i1/t11l Jノ|´ J:′).)|:二|夕 il:ILi也t

′た11 1 'b′

′

:||[||

ハキ|:1l J均1 '3 「占kいit [ヽ,1

tヽt,')J ,り

'と

え||,,,| : | ,L,也',イド ,tl l ■L ′L II(lLい',|二11't｀f l(|,11ヽ

ら

(=Jitヽ

4、い1占

占.)11t lち」| |lt t

li4,り')十 IJくIJレ

ク

′ブ

´

.11',お lr、1

t ユ「1‖ (・:rt

11ム||た

た111:「|I JJ「',,',111/卜
」「「‖|くた|li 11/

中|| |[(t l′)r11' it,ち,',||

■ /1:
ク

|:二||,|た(/ 1t,

オ ー

トル

ミ mode:L‐ 158

受光部J
オ旨金+21
ガイドマーク 3
ムービー日盛 4
シャッタースピードロ盛 5
絞り目盛 6
DIN目盛ブ
ASA ttE=3
ASAセットつまみ 9
EV ttI歯 0
ダイアルリング
セコニックオートルミL‐ 158 オートルミはガイドマークによる追針式を採用しているため、非常に簡単な操作で露出
の測定ができる携帯に便利な露出計です。
●フィルム感度セット
使用するフィルム感1芝をセットします。
くイヽわせ方〉
ASA‖ 榊③ を合わせるには、 ASAセットつ
まみ⑨ をまわして、ASA窓の曲線と赤Hl卜を
合わせます。
●露出の読取り ′
妥光劇;① を被写体に向けると1旨針② が被写体
のIり lるさに応して振れます。露l11を li売み取る
にはダイアルリング① をまわして、指針② に
ガイドマーク③ の中心を合わせます。ダイア
ル 11のシャッタースヒード‖れヽ⑤ と絞りll榊
⑥ の判lみ合わせがその時の |liしい露|11になり
ます。
写り'1の例では、1125秒
でf56、 1‐ 60本少で f8な
どが適 ||:露 l11になります
●ダイアルロ盛
シャッタースヒード‖需⑤ の数字12,/4,18
-― はそれそれ1/2,114,1′ 8… …不少の意味で
す。1,2,4… は秒:11位です。
ASAll盛① の力文字16ヽ1,32卜I… …はそれそ
れ1600,3200… の意味です。
●ムービー日盛14
測定方法はスチールカメラ(1支の撮影)の場
合とまったく同じですが、ムービー撮影のla/7
合は 8,16,32… … とコマ数11位になってい
ます。ムービーカメラのコマ数に適する絞り
‖れl⑥ を::売みlkり、カメラにセットします。
ムービーカメラのシャッター開角度が180° の
J77合、標準踪1映口゛ 撮影コマ数は24コマで:ユ :
線の表示です。シングル 8、スーパー 8の標
準コマ数は18コマで黒点の表示です。
(図)32(24)(8)6
/60 /30
●
●EV目盛
エクスホジャーバリューシステムのシャッタ
ー付きカメラをお持ちの方はエクスポジャー
バリュー H榊 (EV日盛)で露 I11を i夫定してく
ださい。減1定方法は例えば ASA100のフィル
ムを使用して測定し、EV10ならばカメラの EV
を10にセットします。このlllでカメラの絞りを
5.6にすれば、シャッタースヒードは自重力的に
1/30秒になり、FHならば1/8秒にセットされ
ます。
●中間目盛
各ダイアル ‖膵の中間l値は次のようになって
います。
くASA目盛181(DlN目盛17)の中間値〉
2♀ 0"03204♀0,006408♀ OY鴻 lMり胤 31MY Y61MY tt ζM
〈絞り目盛16の中間値〉
〈シャッタースピードロ盛`5の中間値〉 ― 仕様 ‖1定方式 :反身1光式 ‖1定範囲 :EV 7-17(ASA100) 妥光角11:65°
‖ ‖常:O ASA(I)IN)… 6(9)～ 12000(42) 0絞り(f/) 1-64
0シャッタースヒード(1｀) 8～ 12000本ウ
●EV… -2～ 19
0サイス 81× 52× 24 5nlnn
011 1:1 50g
で
】
争
竹
「
６ ０
‐
ヽ
＋郷